Fehlersuche

Die LivingColors-Lampen eröffnen Ihnen eine farbenfrohe Welt mit einer Vielzahl an neuen Möglichkeiten.

Sollten Sie jedoch das ungewöhnliche Problem haben, dass:
1. Die LivingColors-Lampe nicht leuchtet, so überprüfen Sie bitte
   - die Batterien in Ihrer Fernbedienung
   - die Kabelverbindungen
   - den Netzstecker.
2. Sollte LivingColors nach wie vor nicht richtig funktionieren, nehmen Sie bitte Kontakt zu dem Philips Lighting Contact Centre auf (siehe auch "Garantie und Service").

Reinigung und Pflege

Ziehen Sie den Netzstecker.
Die LivingColors sowie der dazugehörige Stecker sollten ausschließlich mit einem weichen trockenen Tuch gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass die Leuchte nicht zerkratzt wird und verzichten Sie auf die Verwendung von Reinigungsmitteln.

Garantie und Service

Für weitere Informationen oder bei eventuellen Problemen besuchen Sie bitte die Philips-Website auf www.philips.com/livingcolors oder rufen Sie gebührenfrei beim Philips Lighting Contact Centre an: 00800-PHILIPSL oder 00800-74454775.

Umwelt

Achten Sie bei der Entsorgung des Geräts bitte auf die gesetzlichen Vorgaben der örtlichen Behörden. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, bevor sie diese entsorgen.
Werfen Sie die Batterien nicht in den Hausmüll. Geben Sie sie stattdessen an einer Wertstoffsammelstelle oder bei einem Philips-Händler ab, wo sie entsprechend umweltfreundlich entsorgt werden.

Steckerspezifikation

Netzstecker
Modell: ADP-15GH
Eingang: 100-240 V ~ 0,5A 50-60Hz
Ausgang: 5V ~ 2,68A

Garantie

Philips gewährt ein Jahr Garantie auf das Produkt, vorausgesetzt, es wird sachgemäß und entsprechend der Bedienungsanleitung benutzt. Garantieansprüche können nur dann geltend gemacht werden, wenn Sie den Original-Kaufbeleg (Rechnung, Kassenbon oder Quittung) vorlegen können, auf dem das Kaufdatum, der Händlername und eine Beschreibung des Produkts stehen.

Der Philips-Garantieanspruch erlischt, wenn:
- auf dem Kaufbeleg oder der Produktbeschreibung etwas verändert, ausgestrichen, gelöscht oder unleserlich gemacht wurde;
- die Mängel auf eine Beschädigung, fehlerhafte Netzverbindungen oder unsachgemäße Nutzung zurückzuführen sind;
- ein Defekt vorliegt, der auf extreme Umstände zurückzuführen ist, die außerhalb des Einflussbereichs von Philips liegen, wie z.B. Blitz-, Wasser- und Brandschäden sowie fehlerhafte oder fahrlässige Benutzung;
- die Leuchte oder der dazugehörige Netzstecker (außer zum Wechseln der Batterien) geöffnet oder auseinandergebaut wurden.

Philips Lighting Contact Centre
Int. Business Reply Service
I.B.R.S. / C.C.R.I. Number 10461
5600 VB Eindhoven
The Netherlands

PHILIPS

www.philips.com/livingcolors
3222 629 XXXXX

*Living*Colors

Betriebsanleitung

PHILIPS

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für LivingColors von Philips entschieden haben.
Mit dem Beleuchtungssystem LivingColors können Sie mit Hilfe von Farben und Licht Ihr ganz individuelles Ambiente gestalten.
Bitte lesen Sie diese Hinweise vor dem ersten Gebrauch des Produkts sorgfältig durch. Wenn Sie alle Angaben in dieser Bedienungsanleitung beachten, werden Sie die volle Funktionsvielfalt von Philips LivingColors genießen können.
Weitere Produktinformationen oder Inspirationen in Form von Ambiente- und Gestaltungsbeispielen finden Sie auf unserer Website unter: www.philips.com/livingcolors.

Wichtig

Bitte lesen Sie diese Hinweise vor dem ersten Gebrauch von LivingColors sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf, um auch später noch einmal nachschlagen zu können.
- Nehmen Sie die Geräteteile vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile mitgeliefert wurden (siehe unten).
- Überprüfen Sie die Kabelverbindungen.

Packen Sie aus



LivingColors

Sicherheitshinweise

- Bringen Sie sowohl den Netzstecker als auch das LivingColors-Produkt nicht mit Flüssigkeit oder Feuchtigkeit in Kontakt.
- LivingColors ist ausschließlich für den Gebrauch in geschlossenen Räumen bestimmt. Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchter Umgebung, wie z.B. in Badezimmern oder im Außenbereich.
- LivingColors ist kein Spielzeug und sollte nicht in Kinderhände gelangen.
- Legen Sie das Produkt nicht auf heiße Oberflächen.
- Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung eines Garantieausschlusses dürfen das LivingColors-Produkt und der Netzstecker nicht geöffnet werden.
- Verwenden Sie nur den mit dem Ladegerät mitgelieferten Netzstecker: die Verwendung eines falsch gepolten Netzsteckers oder einer falschen Stromstärke kann Ihr LivingColors-Produkt beschädigen.

Erste Schritte

Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung, indem Sie den unteren Teil auf der Rückseite hochschieben.

Legen Sie die 3 AAA-Batterien ein (achten Sie dabei auf die Position von + und -).

Stellen Sie das LivingColors-Produkt an seinen ausgewählten Standort auf eine ebene, stabile Fläche. Bei unebenen Oberflächen können Sie gegebenenfalls die speziell für LivingColors entworfene Auflage (A) verwenden.

Richten Sie die LivingColors-Leuchte gegen eine Wand und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

LivingColors zeigt eine kurze Einleitung bezüglich der Farbmöglichkeiten (das ist ganz normal).

Schalten Sie LivingColors an, indem Sie die I (An) auf der An/Aus-Taste drücken.



Gestalten Sie nun Ihr ganz individuelles Ambiente:

1. Indem Sie die gewünschte Farbe auf dem Einstell-Ring berühren und mit dem Finger über den Ring fahren, um so die Feinabstimmung der Farbe vorzunehmen.

2. Durch tiefe, satte Farben bis hin zu Weiß.
   Drücken Sie die Weißabgleich-Taste kurz bzw. lang auf A ( ) für eine satte Farbe oder auf B ( ) für Pastellfarben bis hin zu Weiß.

3. Durch Betätigung des Dimmers
   Verstärken ( ) oder verringern ( ) Sie die Lichtmenge mit Hilfe der Dimmer-Taste.

Schalten Sie LivingColors aus, indem Sie die 0 (Aus) auf der An/Aus-Taste drücken.
Wenn Sie LivingColors wieder einschalten, wird die letzte vorgenommene Einstellung angezeigt.

Erweitern Sie die Möglichkeiten von LivingColors

Es können bis zu 6 LivingColors-Lampen verbunden werden. Sie haben folgende Möglichkeiten:
Unabhängig voneinander:
1. Verwenden Sie mehrere LivingColors-Geräte unabhängig voneinander und stellen Sie für jede Leuchte einzeln mit der zum individuellen Gerät gehörenden Fernbedienung eine bestimmte Farbe ein. In dem Fall leuchtet jede LivingColors-Leuchte in der entsprechenden ausgewählten Farbe.

Zusammen:
2. Bedienen Sie 2 (oder mehr) LivingColors-Leuchten mit einer Fernbedienung. In diesem Fall leuchten alle Lampen in der gleichen Farbe.
   - Halten Sie die Fernbedienung mit Ihrem Finger auf der "An"-Taste in die Nähe des Philips-Logos auf der Vorderseite der LivingColors-Leuchte.
   - Die LivingColors-Leuchte zeigt daraufhin an, dass die Verbindung funktioniert, indem sie dreimal aufleuchtet.